



**AK-NORD**  
Germany  
[www.ak-nord.com](http://www.ak-nord.com)



# AK-RailPort-SWITCH

## Installationsanleitung

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein AK-NORD Produkt entschieden haben!**

Diese Kurzanleitung enthält eine Übersicht über die ersten Schritte bei der Verwendung der AK – NORD Produkte. Sie zeigt, wie Sie unsere Produkte leicht und einfach in Ihre Infrastruktur einbinden und die erste Verbindung zu unseren Produkten herstellen können.

Falls Sie bei der Inbetriebnahme der AK-NORD Produkte dennoch Hilfe benötigen oder Fragen zu einzelnen Einstellungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.



+49 (0) 4821 / 804035-0



[service@ak-nord.de](mailto:service@ak-nord.de)

**Wir helfen gerne, ganz besonders Ihnen.**

Zusätzlich empfehlen wir, dass entsprechende Handbuch vorher gewissenhaft durchzulesen. Bitte folgen Sie sämtlichen Empfehlungen, Anmerkungen und Warnhinweisen, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.



AK-NORD  
Germany  
[www.ak-nord.com](http://www.ak-nord.com)



# AK-RailPort-SWITCH

## Spannungsversorgung:



### EINGANG

Shield / Gehäuse	
+ 7-32 <b>VDC</b> 2,4Watt	
- 7-32 <b>VDC</b> 2,4Watt	



AK-NORD  
Germany  
[www.ak-nord.com](http://www.ak-nord.com)




# AK-RailPort-SWITCH

Anschlüsse:



↑  
Netzwerk-Anschlüsse  
10/100 MBit  
Auto M-DIX





AK-NORD  
Germany  
[www.ak-nord.com](http://www.ak-nord.com)



# AK-RailPort-SWITCH

Anzeigen:

